



Kvikguide til opsætning af Alpha 50

Vi anbefaler følgende opsætning af din Alpha 50. Det er kun nødvendigt at følge kvikguiden første gang, du tager en ny håndholdt i brug, eller når du har gendannet fabriksindstillinger. Du kan også med fordel anvende guiden til Alpha 100.

Hovedmenuen, der blandt andet indeholder Opsætning og Værktøjer, kommer du frem til ved at trykke to gange på [MENU].

1. **Nulstil håndholdt:** Opsætning → Nulstil → Nulstil alle indstill. (NB: Kun nødvendig, hvis den håndholdte har været i brug tidligere.)
2. **Vælg sprog (hvis på engelsk):** Setup → System → Language → Dansk
3. **Tilføj hund ved kontakt med halsbånd:** 2x [DOG] → Tilføj hund → Ja → Hold Tænd/sluk-knappen inde på det slukkede T5-halsbåndet indtil det bipper 2 gange og slip → Ret hundens navn på Alpha 50 → Fuldført
4. **Tilføj hund med sporingskode:** 2x [DOG] → Tilføj hund → Nej → Ja → Tast den femcifrede sporingskode
5. **Find sporingskode:** [DOG] → Vælg hund med piletaster → [ENTER] → vis info → Notér "Sporingskode", så den kan gives til andre, som har brug for at spore hunden. (Hvis du har slået gø-detektor til jf pkt 8, hedder sporingskode "Banekode")
6. **Aktiver redningstilstand** (hvis batteriet på halsbåndet er lavt, sender den med lavere frekvens for at spare batteri): [DOG] → Vælg hund → [ENTER] → [MENU] → Redningstilstand → Til
7. **Satellit og batteri:** Opsætning → System →
 - Sattellitsystem → GPS (hvis du vælger GPS+GLONASS bruger det mere batteri)
 - WAAS → Fra (Default)
 - Batteritype → Vælg den type batteri du har (hvis du vælger fx genopladelig batteri, men sætter AA i, reducerer det batterilevetid)
8. **Opsætning af hund:** Opsætning → Hunde →
 - Hundesporlængde på kort → "Vis alle" (vælger du andre muligheder, vil den slette gamle spor efter den valgte tid)
 - Zoom kort til hunde → Til
 - Send data om hund → Til (så kan andre hundeførere spore dit halsbånd, hvis de har sporingskoden)
 - Registrering af gøen → Fra (Default) (erfaringen er, at det ikke er pålideligt – så den viser, at hunden gør, selvom hunden ikke gør og omvendt)
9. **Skærmopsætning:** Opsætning → Display →
 - Tid til lys slukker → 30 sekunder (jo kortere tid, des længere levetid på batteri)
 - Batterisparetilstand → Til (så slukker LED-skærmen, når lyset slukker, og det sparer batteri)
 - Farver → Tilstand → Dag (ellers skifter den farver om aftenen til nattilstand)
10. **Lydindstilling:** Opsætning → Toner → Fra (hvis den er til, kommer der biplyde)



11. **Kortopsætning:** Opsætning → Kort →
 - Orientering → Nord op (ellers bevæger kortet sig på den håndholdte, når du bevæger dig)
 - Vejledningstekst → Aldrig
12. **Kalibrer kompas:** Opsætning → Retning → Kalibr. af kompas → Start ... følg vejledningen på skærmen (Garmin anbefaler at man kalibrerer kompasset hver gang man skifter batteri og bevæger sig over større afstande)

Gode værktøjer til eftersøgninger (bruges jævnligt):

Waypoints

13. Gem waypoint: [MARK] → 2x [ENTER]
14. Slet waypoints: 2x [MENU] → Værktøjer → Waypoint Manager → [MENU] → Slet alle (hvis du allerede selv har gemt waypoints, bliver de også slettet)

Spor

15. Start nyt spor: 2x [MENU] → Start ny jagt → Start (NB: Sletter gamle spor. Hvis du vil gemme gamle spor, skal du INDEN du starter ny jagt gemme.)
16. Gem og slet spor: Der er forskellige typer af spor, som du styrer her: 2x [MENU] → Værktøjer → Spor Manager →
 - "Aktuelt spor" = sporet af den håndholdte
 - "Hundespor" = sporet af halsbåndet
 - "Kontaktsporing" = kun Alpha 100 (en håndholdt, der sporer en anden håndholdt)
 - "Arkiverede spor" = de spor, der er gemt
17. Gem spor: Vælg den sportype, du vil gemme, fx: hundespor → Vælg hund → Gem spor (gør det samme ved "aktuelt spor", hvis du også vil gemme sporet fra den håndholdte)
18. Slet spor: Vælg den sportype, du vil gemme, fx: hundespor → Vælg hund → Ryd Aktuelt spor

Lys i halsbånd

19. Tænd halsbåndlys: [DOG] → [ENTER] → [MENU] → Juster halsbåndlys (Er slukket igen næste gang næste gang halsbåndet tændes).